

THCR-01A ARTISAN 관련 설정 방법

(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-01A 인경우에만 실행하십시오.)

시리얼 포트 설정

ET/BT 기타 MODBUS S7 단위 색상 WebSocket

통신포트 COM7
통신속도 38400
바이트 크기 8
패리티 N
문장끝부호 1
시간초과 0.4

	입력 1	입력 2	입력 3	입력 4	입력 5	입력 6	입력 7	입력 8
종속장비	1	1	0	0	0	0	0	0
메모리주소	0	2	0	0	0	0	0	0
기능	4	4	3	3	3	3	3	3
Divider	1/10	1/10						
모드	C	C	C	C	C	C	C	C
플라	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16

PID

종속장비 0

레지스터주소 SV 0 비 0 인테그랄 0 디 0

SV 요인 10 pid 인자

명령어들

켜짐

꺼짐

스캔시작

최소 끝 형식 ☐ 바이트 ☐ 말

☒ 최적화 ☐ 전체 블록 가져 오기 ☐ 초기화

타입 Serial RTU

호스트 127.0.0.1 포트 502

확인 취소 도움말

1. PORT => modbus 선택 / 38400 / N / 8 / 1 serial RTU

THCR-01A ARTISAN 관련 설정 방법

(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-01A 인경우에만 실행하십시오.)

시리얼 포트 설정

ET/BT 기타 MODBUS S7 단위 색상 WebSocket

통신포트 COM7
통신속도 38400
바이트 크기 8
패리티 N
문장끝부호 1
시간초과 0.4

	입력 1	입력 2	입력 3	입력 4	입력 5	입력 6	입력 7	입력 8
종속장비	1	1	0	0	0	0	0	0
메모리주소	0	2	0	0	0	0	0	0
기능	4	4	3	3	3	3	3	3
Divider	1/10	1/10						
모드	C	C	C	C	C	C	C	C
풀다	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16

PID

종속장비 0

레지스터주소 SV 0 비 0 인테그랄 0 디 0

SV 요인 10 pid 인자

명령어들
켜짐
꺼짐

스캔시작 최소 끝 형식 ☐ 바이트 ☐ 말 ☒ 최적화 ☐ 전체 블록 가져 오기 ☐ 초기화 타입 Serial RTU 호스트 127.0.0.1 포트 502

확인 취소 도움말

2. Input 1 (Roast Temp) : Slave : 1 / Register : 0 / funtion : 4 / mode : c / decode :uint16

THCR-01A ARTISAN 관련 설정 방법

(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-01A 인경우에만 실행하십시오.)

시리얼 포트 설정

ET/BT 기타 MODBUS S7 단위 색상 WebSocket

통신포트 COM7
통신속도 38400
바이트 크기 8
패리티 N
문장끝부호 1
시간초과 0.4

	입력 1	입력 2	입력 3	입력 4	입력 5	입력 6	입력 7	입력 8
종속장비	1	1	0	0	0	0	0	0
메모리주소	0	2	0	0	0	0	0	0
기능	4	4	3	3	3	3	3	3
Divider	1/10	1/10						
모드	C	C	C	C	C	C	C	C
풀다	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16	uint16

PID

종속장비 0

레지스터주소 SV 0 비 0 인테그랄 0 디 0

SV 요인 10 pid 인자

명령어들
켜짐
꺼짐

스캔시작 최소 끝 형식 ☐ 바이트 ☐ 말 ☒ 최적화 ☐ 전체 블록 가져 오기 ☐ 초기화 타입 Serial RTU 호스트 127.0.0.1 포트 502

확인 취소 도움말

3. Input 2 (Roast Temp) : Slave : 1 / Register : 2 / funtion : 4 / mode : c / decode :uint16