


THCR-03 06 12 25 추가온도센서 ARTISAN 관련 설정 방법


(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-03 06 12 25 인경우에만 실행하십시오.)



1. 설정 > 기계 > Proaster > THCR 3temp 선택

THCR-03 06 12 25 추가온도센서 ARTISAN 관련 설정 방법


(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-03 06 12 25 인경우에만 실행하십시오.)



2. 설정 > 온도센서 설정

THCR-03 06 12 25 추가온도센서 ARTISAN 관련 설정 방법

(※ [프로스터 아티산 연결 매뉴얼 20190628.pdf](#) 을 반드시 먼저 실행하고 사용모델 THCR-03 06 12 25 인경우에만 실행하십시오.)



3. 그외 장치들 > $y1(x) > x/0.1$ (소문자) 기입