

THCR-12 설치환경 매뉴얼

● 준비사항

① 가스

- 20A이상 배관연결
- 인입 접속구 (배관직결 or 인증자바라(권장))
- 사양 및 소비량

종류	약어	압력	소모량
프로판가스	LPG	[2.8±0.5] kpa	55kW (4kg/h)
도시가스	NG	[2.0+0.5/-1.0]kpa	43kW (37000kcal/h)

※ 가스호스와 휴즈콕 밸브를 사용하지 마십시오.

※ 가스 누출 경보기 와 자동 차단 장치를 반드시 설치하십시오.

② 전기

- 단상 220V 60Hz 콘센트 연결
- 전기소비량 2500W/h

※ 멀티탭을 사용하지 마십시오. 전원선의 길이 3m 이내에 콘센트가 마련 되어 있어야 합니다.

③ 배기

- 연통홀

배기 : 타공지름 **210mm** (연통지름200mm)

냉각 : 타공지름 **135mm** (연통지름125mm)

- 높이 2200mm 이상에 위치 할 것

※ 청소 및 배기를 위해 적인 부분을 최소화 하여주십시오.

수평/수직 4m 이상 외부 팬을 추가로 장착 하여야 합니다.

※ 배기구 주변은 고온이기 때문에 불연 처리가 필수 입니다.

※ 연소시 주위 공기를 사용하기 때문에 급 배기 필수입니다.

(창문 등 배기 설치 필수)

※ SUS재질 덕트 권장합니다. (자바라를 사용하지 마십시오.)

④ 설치필요공간

본체사이즈 961 x 1565 x 1835 (mm)

설치사이즈 1310 x 3000 x 1835 (mm)

권장필요공간 1600 x 3300 x 2100 (mm)

※ 평평한 곳에 설치하여 수평을 맞추어 주십시오.

※ 습기(싱크대/에스프레소 등)를 멀리하여 설치하여 주십시오

※ 진동에 주의 하십시오.

